



PAUL MITCHELL<sup>®</sup>

NEURO STYLE

INTELLIGENT STYLING

NÁVOD K OBSLUZE



# INSTRUKCE, VAROVÁNÍ A ZÁRUKA

## STYL ZAČÍNÁ TÍM, CO JE UVNITŘ.

Neuro™ Style je vyroben z vysoce kvalitních průmyslových komponentů a pod přísnou kontrolou kvality. **Kreativní vize podporovaná precizní technologií: to je inteligentní styling.**

## ANATOMIE INTELIGENTNÍHO STYLINGU

- Zahřeje se až na 230°C za 30 vteřin
- 2,5 cm široké pláty z izotermního titanu
- SmartSense mikročip zaručuje bleskové zahřátí plátů
- Nastavitelné automatické vypnutí
- 2,7 m dlouhý smotaný kabel s poutkem
- Odpružené pláty se zkosenými hranami

## INTELIGENTNÍ STYLINGOVÉ TIPY

1. Pracujete s malým množstvím vlasů naráz, abyste měli jistotu dokonale hladkého a lépe kontrolovatelného výsledku. Žehličkou pohybujete pomalu a plynule.
2. Před sežehlením pramen pročešte hřebenem s jemnými zuby, vlasy se tak rozloží na pláty žehličky rovnoměrně a můžete očekávat stejné výsledky.
3. Žehlení vlasů: první tah začněte přibližně 2,5 až 5 cm od pokožky hlavy, poté se s druhým tahem přisuňte blíže k pokožce.
4. Vytváření flipů a vln: sevřete žehličkou vlasy a poté ji přesuňte do místa, kde chcete, aby vlna začínala a otočte žehličku o 180°. S napětím táhněte pomalu žehličku po vlasech až ke konečkům po směru hodinových ručiček.
4. Vytváření objemu: sevřete žehličkou vlasy blízko kořínků a otáčejte nástrojem. Tvar žehličky vytvoří objem.

Pro nejlepší výsledky používejte v kombinaci s **Hot Off The Press®** - sprej pro tepelnou ochranu. Hýčkejte se luxusní, cenami ověřenou kosmetikou:

[www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz)

## OBEČNÉ SPECIFIKACE

Frekvence (Hz):50/60Hz • Příkon: 40 W

Model	Napětí	Zástrčka
NS10EA	Evropa 110-240V	Typ C

Délka kabelu: 2,7 m

Váha: 255 g

Tento spotřebič je v souladu s požadavky směrnice 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita) a směrnice 2014/35/EU (nízké napětí).

## NÁVOD K POUŽITÍ

Stiskněte tlačítko M 1x, abyste nastavili teplotu.

Použijte tlačítka + a - v nastavení:

- 200 °C pro jemné vlasy
- 210°C pro normální vlasy
- 220°C pro silné vlasy
- 230°C pro profesionální použití

Stiskněte tlačítko M 2x a nastavte tak automatické vypnutí (0-120 minut).

Stiskněte tlačítko M 3x pro výběr °F nebo °C.

Stiskněte tlačítko M 4x pro návrat na hlavní obrazovku.

Jakmile žehlička dosáhne požadované teploty, objeví se toto číslo na displeji. Až bude žehlička připravena k použití, uslyšíte zapípání.

Jakmile dokončíte styling, vypněte žehličku a vypojte ji ze zásuvky.



Nastavení



Tlačítko +/-



Zapnout/Vypnout

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

### PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A INFORMACE V NÁVODU

**VAROVÁNÍ:** Plastové obaly nebo balení mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli nebezpečí udušení, udržujte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky nejsou hračky!

**POZOR:** Všemi elektrickými přístroji prochází elektřina, i když jsou vypnuté. Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru. Poté co použijete přístroj v koupelně, odpojte jej ze zásuvky, abyste předešli nebezpečí kvůli přítomnosti vody. Učiňte tak i v případě, že je přístroj vypnutý. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete či koupete. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej vypojte ze zásuvky. V žádném případě se nedotýkejte vody.

**VAROVÁNÍ:** Přístroj by neměl být používán v blízkosti vany, umyvadla nebo dalších nádrží, kde by mohla být voda.

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli nebezpečí požáru, elektrošoku, popálení nebo zranění či škodě na majetku, dodržujte následující doporučení:

- Používejte pouze k účelům popsaným v tomto letáku. Pouze tak předejdete nehodám, špatnému použití, škodě či poruše.
- Zapojte do odpovídající elektrické zásuvky. Za žádných okolností nepoužívejte síť s nižším či vyšším napětím.
- Vyhněte se použití rozdvojek a prodlužovacích kabelů, jen tak předejdete riziku požáru a přehřátí.
- UDRŽUJTE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY, jedině tak zabráníte požáru, elektrickému výboji, poškození či poruše.
- Nenechávejte žehličku v pozici, ze které by mohla spadnout nebo být vtažena do vany nebo umyvadla.
- Nepokládejte ani nepouštějte přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat jističe a proudové chrániče. Poradte se se svým instalátérem.
- **Evropa:** Pro dodatečnou ochranu doporučujeme v koupelnových prostorách instalovat proudový jistič s vypínací hodnotou max 30mA. Poradte se se svým instalátérem.
- Přístroj by měl být používán výhradně způsobem popsaným v tomto návodu.
- Před použitím vždy přístroj zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.

- Nikdy s přístrojem nepracujte, má-li poškozený kabel či zástrčku, pokud nepracuje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozený či spadnul do vody.
- V případě poškození přístroj okamžitě přestaňte používat a přečtete si záruční podmínky.
- Během užívání nepokládejte na žádný povrch citlivý na teplo.
- Ujistěte se, že přístroj je umístován na rovný, tepelně odolný povrch.
- Přístroj pracuje s vysokou teplotou. Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu horkého povrchu přístroje s pokožkou, obzvláště s ušima, očima, kůží na krku a obličejí.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý nebo zapojený v zásuvce.
- **UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**
- Nepoužívejte na vlasy malých dětí.
- Tento přístroj není určen pro použití dětmi.
- Po použití vždy přístroj nejprve vypněte a teprve poté jej vypojte ze zásuvky.
- Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout.
- Tento přístroj není určen k užívání dětem nebo osobám s omezenými fyzickými, pozorovacími či mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo je ohledně bezpečnosti používání neinstruuje osoba zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti by vždy měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Nedotýkejte se kabelu nebo zástrčky, máte-li mokré ruce či nohy. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- **NEOMOTÁVEJTE KABEL OKOLO ŽEHLIČKY.** Omotávání kabelu anuluje Vaši záruku.
- Nikdy nic nepokládejte nebo nevkládejte na pláty žehličky, mohlo by dojít k požáru, poškození či poruše.
- Nepoužívejte v prostředí, kam je dodáván kyslík, mohlo by dojít k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE KABEL POŠKOZENÝ NEBO CHYBÍ ZÁSTRČKA.**
- **NEOPRAVUJTE, NEZASAHUJTE DO PŘÍSTROJE NEBO SE HO NEPOKOUŠEJTE PŘESTAVOVAT,** mohlo by dojít k elektrickému šoku, zranění osob, škodě na majetku, poruše nebo nehodě.
- Když zapojujete či vypojujete zástrčku do/z elektrické sítě, přidržte pevně zásuvku, aby se nemohla vzdálit od stěny, zabráníte tak riziku nehody, zranění osob, škodě na majetku nebo poškození přístroje.
- Pokud ucítíte dráždivý zápach, neprodleně přestaňte přístroj používat, vyhnete se tak nebezpečí požáru nebo jiné nehody.
- Nepoužívejte na mokré vlasy.

- Nenechávejte přístroj na vlhkém místě, jako je například koupelna, v opačném případě může dojít k poškození.
- V případě zemětřesení či bouře přestaňte přístroj používat a odpojte ho od zdroje energie.
- Čistíte-li nebo otíráte-li přístroj, odpojte ho od zdroje energie, abyste se vyhnuli požáru či ráně elektřinou.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

## ÚDRŽBA

**Denní údržba:** Pro bezpečné používání denně zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte kabel a jeho povrch. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé části popraskané, roztržené nebo poškozené.
- Zkontrolujte zástrčku. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li prasklá, rozštěpená nebo poškozená.
- Zkontrolujte kolíky zástrčky. Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li posunuté nebo poškozené.
- Zkontrolujte spínač. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li popraskaný, rozštěpený, rozbitý nebo jinak poškozený.
- Pokud žehličku nepoužíváte, vyčistěte ji, nechte ji uschnout a uskladněte na chladném a suchém místě.

Před použitím dodržte pravidla denní údržby.

**Denní čištění:** Chcete-li uchovat pláty čisté, odpojte žehličku od zdroje napájení a jakmile pláty vychladnou, otřete je horkou, vlhkou utěrkou.

**VAROVÁNÍ:** Neotírejte žehličku ředidlem, benzenem, benzínem, petrolejem a jinými rozpouštědly a chemikáliemi, které mohou způsobit nehodu nebo poruchu přístroje, poškodit žehličku a způsobit ztrátu záruky.

### **Poruchy a poškození:**

- Pokud přístroj přestane správně fungovat, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora.
- Před uplatněním reklamace si přečtěte záruční podmínky.
- Společnost John Paul Mitchell Systems® není odpovědná za poškození vzniklé následkem špatného zacházení nebo nehody během použití, jako je například pád přístroje na zem.

## POSTUP REKLAMACE

Pro veškeré dotazy, poznámky a záležitosti související se zárukou kontaktujte distributora:

**Výhradní distributor v ČR a SR:** MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, Praha 9, Česká republika, [www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz)



## ZÁRUKA

**DŮLEŽITÉ:** Záruka je platná pouze, pokud je přístroj zakoupen od autorizovaného salonu nebo distributora společnosti PAUL MITCHELL®.

### Záruka 24 měsíců (ve státech EU)

Záruka Paul Mitchell® Neuro® se vztahuje na závady materiálu nebo zpracování, záruční období začíná datem koupě.

Lituujeme, ale neposkytujeme finanční náhradu.

Prosíme, uschovejte účtenku (fakturu) jako doklad, kdy jste přístroj zakoupili.

O výměně vadných přístrojů rozhoduje distributor.

Pokud přístroj z řady Paul Mitchell® Neuro® přestane správně fungovat ještě v záruční době, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora. Při reklamaci předložte originál dokladu o koupi.

#### Tato záruka se nevztahuje na:

- Běžné poškození a opotřebení jako jsou např. škrábance na povrchu nebo plátech, zkratky či výpadky elektrického kabelu nebo zástrčky.
- Škodu způsobenou špatným používáním a zneužitím jako:
- Upuštění na zem
- Špatné napětí
- Opomíjením bezpečnostních upozornění
- Neoprávněná manipulace, jako opravy nebo pokusy o opravu
- Nedostatečná údržba nebo její opomenutí
- Poškození elektrického kabelu

Prosíme, neomotávejte kabel okolo žehličky, mohlo by dojít k poškození kabelu.

**PROSÍME, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST KE ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ÚRAZU, VČETNĚ VÁŽNÉ TĚLESNÉ ÚJMY. ŘIĎTE SE TĚMITO POKYNY. NEBUDETE-LI POSTUPOVAT DLE POKYŇŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.**

**JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU URČENOU TRVÁNÍM TĚTO PÍSEMNÉ, LIMITOVANÉ ZÁRUKY.**

**JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV NESTANDARDNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TĚTO ZÁRUKY.**

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.

Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění.

**Záruka platí pouze při zakoupení od profesionálního kadeřníka, v jiných případech se může jednat o padělek, zboží z černého trhu, staré zboží či přístroj, se kterým bylo manipulováno.**

**Záruka NEPLATÍ při zakoupení v drogerii, supermarketu či z jiného neautorizovaného zdroje.**

### Prohlášení k normě RoHS

Tento přístroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS.

Direktiva RoHS omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“.

Nařízení zakazuje prodávat v EU nová elektrická a elektronická zařízení, která obsahují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromové bifenyly (PBB) a polybromové difenylethery (PBDE).

### Prohlášení ke směrnici WEEE

Symbol vytištěný níže v letáku a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že produkt je klasifikován jako elektrické zařízení a po skončení jeho životnosti by neměl být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) byla zavedena, aby se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek. se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek.





hair. style.

**PAUL MITCHELL®**

Výhradní distribuce v České a Slovenské republice:

MYONE s.r.o., Prosecká 412/7, 190 00 Praha 9

info@paulmitchell.cz, tel.: +420 728 96 99 76,

[www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz)